

1. 복합기에 맞는 프린터 드라이버 다운로드

① 구글 검색창에 '후지 필름 비즈니스 이노베이션' 검색

후지 필름 비즈니스 이노베이션

한국후지필름비즈니스이노베이션

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사 - Fujifilm

② '지원 및 다운로드' 클릭

지원 및 다운로드

③ 위의 검색어를 입력

제품의 모델명 입력 (ex : Apeos C2560)

④ 검색 버튼 클릭

검색

⑤ 다운로드 버튼 클릭

⑥ 다운로드 받은 프린터 드라이버 실행

다운로드

ffac3060pcl6220710w636iml.exe


파일 열기

자세히 보기

2. 프린터 드라이버 설치 Part.1

프린터 드라이버 설치

설치 시작

① 

① 클릭

[지원 도구](#)

프린터 드라이버 설치

사용권 계약

② ☐ 사용권 계약에 동의합니다.(A)

② 클릭

③ 

③ 클릭

프린터 드라이버 설치

연결 방법 선택

④ ☒ 무선 또는 이더넷 연결(E)
무선 또는 이더넷 네트워크용 프린터를 설치합니다.


④ '무선 또는 이더넷 연결' 클릭

⑤ 

⑤ 클릭

프린터 드라이버 설치

프린터 선택

⑥ 

⑥ '프린터 수동 추가'를 클릭하여 복합기 추가 시작.

⑥ 

프린터 드라이버 설치


프린터 선택

모델 이름(M):


포트 종류(P):

IP 주소 입력(I):


포트명(O):

⑦ 

⑦ 복합기의 모델 이름 확인 후, 알맞는 모델을 선택하기.

⑧ 


⑧ 복합기에 설정된 IP를 입력, (복합기 IP 확인 방법은 별도 첨부)

⑨ 


⑨ 클릭

프린터 드라이버 설치

프린터 선택

⑩ 

⑩ 올바르게 추가된 예시

⑪ 

⑪ 클릭

3. 프린터 드라이버 설치 Part.2

프린터 드라이버 설치

FUJIFILM

< 프린터 설정

프린터(P) **FUJIFILM Apeos C2560**

프린터명(R): **FUJIFILM Apeos C2560**

☒ 기본 프린터로 사용(D) **기분 프린터로 사용(D)**

- ① 드라이버의 이름 설정이 가능.
② 해당 드라이버 셋팅을 기본으로 설정할지의 선택

프린터 드라이버 설치

FUJIFILM

< 프린터 설정

프린터(P) **내가 원하는 프린터 이름**

프린터명(R): **내가 원하는 프린터 이름**

☒ 기본 프린터로 사용(D)

☐ 네트워크의 다른 컴퓨터와 공유(S)

공유명(H): **FUJIFILM Apeos C2560**

설치(I) **설치(I)**

클릭

프린터 드라이버 설치

FUJIFILM

프린트할 수 있습니다!

컴퓨터를 나중에 재기동(L)

컴퓨터를 나중에 재기동(L)

설치를 종료하려면 [완료]를 클릭하십시오.

완료(F)

완료(F)

복합기 IP 확인 방법


해당 가이드 호환 기종안내.

ApeosPort
2560 / 3060 / 3560
C2060 / C2560 / C3060
C3570 / C4570 / C5570

㉠ 홈 화면에서 '설정'을 클릭합니다.



㉢ '기기 확인/리포트' 를 클릭합니다.



㉣ 하단의 네트워크 부분에 있는 'IPv4' 값이 IP 입니다.

